

功能	YC688A	YC688B	YC688C
通过USB更新FLASH	✗	✓	✓
播放/暂停 (0x01)	✓	✓	✓
停止 (0x02)	✓	✓	✓
设置快进时间 (0x04)	✓	✗	✗
设置快退时间 (0x05)	✓	✗	✗
上一曲 (0x08)	✓	✓	✓
下一曲 (0x09)	✓	✓	✓
上一目录 (0x0A)	✓	✗	✗
下一目录 (0x0B)	✓	✗	✗
播放指定曲目 (0x0C)	✓	✓	✓
指定路径播放 (0x0D)	✓	✗	✗
指定文件夹编号和曲目在文件夹内序号播放 (0x0E)	✓	✗	✗
切换播放设备 (0x0F)	✓	✗	✗
设置播放模式 (0x10)	✓	✓	✓
设置EQ (0x11)	✓	✗	✗
下一个EQ (0x12)	✓	✓	✓
静音/非静音 (0x13)	✓	✓	✓
设置音量 (0x14)	✓	✓	✓
音量加 (0x15)	✓	✓	✓
音量减 (0x16)	✓	✓	✓
查询播放状态 (0x30)	✓	✓	✓
查询播放模式 (0x31)	✓	✓	✓
查询音量 (0x32)	✓	✓	✓
查询当前播放设备和当前曲目编号 (0x33)	✓	✓	✓
查询当前在线设备 (0x34)	✓	✓	✓
查询指定存储设备总曲目 (0x36)	✓	✓	✗
查询当前播放文件夹首曲目编号 (0x37)	✓	✗	✗
查询当前播放文件夹曲目总数 (0x38)	✓	✗	✗
查询指定编号文件夹中首曲目编号 (0x39)	✓	✗	✗
查询指定编号文件夹中曲目总数 (0x3A)	✓	✗	✗
查询EQ (0x3B)	✓	✓	✓
指定曲目插播 (0x60)	✓	✓	✓
指定文件夹编号插播 (0x61)	✓	✓	✗
停止插播 (0x62)	✓	✓	✓
设置组合播放文件 (0x70)	✓	✓	✗
设置组合播放文件完成 (0x71)	✓	✓	✗
结束组合播放 (0x72)	✓	✓	✗
配置文件	✓	✗	✗
配置扇区	✗	✗	✓
记忆音量、记忆播放模式、记忆BUSY脚输出电平	✗	✗	✓
设置BUSY脚输出电平 (0x82)	✓	✓	✓
设置播放结束是否反馈“播放结束”指令 (0x83)	✓	✗	✗
复位指令 (0x84)	✓	✓	✓
保存配置信息 (0x85)	✗	✗	✓
读取版本号 (0x8F)	✓	✓	✓
播放结束 (0xA0)	✓	✗	✗
设备插拔信号 (0xA1)	✓	✓	✓
初始化完成 (0xA2)	✓	✓	✓
播放U盘文件	✓	✓	✓

SD卡和Flash不同时支持，具体参考硬件文档	播放SD卡文件	√	√	√
	播放Flash文件	√	√	√
	串口发送命令缓存	√	×	×